

**S** - толщина плиты

**Bt** - глубина сверления под эксцентрик

**Bm** - дистанция сверления (присадочный размер)

Середина слота (середина между зубцами эксцентрика)

Sm - натяжной размер для штока (от торца плиты до точки захвата головки штока зубцами эксцентрика)